

Doe het zelf

Stap voor stap uw cv-ketel bijvullen

Dit heeft u nodig:

- emmer
- slang
- waterpomptang
- doekje
- 10-15 minuten tijd




Stap 1

Draai eerst de thermostaat op de laagste stand. Wacht daarna tot de cv-ketel is afgekoeld.




Stap 2

Zet de cv-ketel nu uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Pak dan de vulslang.



Stap 3

Bevestig de vulslang nu op de waterkraan bij de cv-ketel. Vul dan langzaam totdat de meeste lucht uit de slang is.



Stap 4

Sluit de slang aan op de vulkraan van de cv-ketel. Draai nu eerst de waterkraan open en daarna pas de vulkraan.



Stap 5

Blijf vullen tot de meter van de cv-ketel een druk tussen de 1,5 en 2,0 bar aangeeft. Draai vervolgens de vulkraan dicht en daarna de waterkraan.



Stap 6

Voordat u de vulslang los koppelt, zet u een emmer onder de kraan. Zo voorkomt u dat de vloer nat wordt.



Stap 7

Vergeet niet de cv-ketel weer aan te zetten. Druk de stekker weer in het stopcontact en stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.